

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА

ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДЕМОНТИРОВАТЬ БОЛТЫ И ГАЙКИ С КРАЙНЕ ИЗНОШЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СПИРАЛЬНАЯ ФОРМА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВРЕЗАЕТСЯ В ПОВРЕЖДЕННЫЙ КРЕПЕЖ, ЗАКЛИНИВАЕТ И НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ, КАК ОБЫЧНАЯ ГОЛОВКА.

1/2"



 THORVIK

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

BES1217	53219	Головка торцевая спиральная для поврежденного крепежа 1/2"DR, 17 мм
BES1219	53220	Головка торцевая спиральная для поврежденного крепежа 1/2"DR, 19 мм
BES1221	53221	Головка торцевая спиральная для поврежденного крепежа 1/2"DR, 21 мм
BES1222	53222	Головка торцевая спиральная для поврежденного крепежа 1/2"DR, 22 мм



ПРАЙД®
<http://www.pride.ru>
<https://thorvik.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8
Тел.: +7 (495) 664-21-77, факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербурга, ул. Салова, д.57, к.6, стр.4
Тел./факс: +7 (812) 389-48-95
e-mail: pride.spb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел./факс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ РФ, Воронеж, ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Мила, дом 25. Тел.: (843) 570-49-63.
e-mail: bss@pride.ru
- ▶ РФ, г. Калининград, ул. Портовая дом.55. Тел.: (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
- ▶ Украина, г. Киев, ул. Красноткацкая, дом. 63
тел. +38 (044)-583-2397
- ▶ региональный склад: РФ, Уфа, ул. Малая Гражданская, д. 35, корп. А
Тел: +7 (927) 966-09-00
Ufa.pride@gmail.com
- ▶ региональный склад: РФ, Омск ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВ И ПАТРУБКОВ В НАБОРЕ, 3-57 мм, 3 ПРЕДМЕТА

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЗАЖАТИЯ АРМИРОВАННЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА, НАПРИМЕР РЕЗИНОВЫХ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ЗАЖИМЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА. РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЛАНГОВ.



 THORVIK

КОД

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

HCS3	53257	Ø 3-8 мм Ø 12-19 мм Ø 19-57 мм
------	-------	--------------------------------------

