


AIW1275 Гайковерт ударный пневматический 1/2"DR, 1275 Нм



№ рис.	Артикул	Наименование	кол-во, шт.
1	AIW1275-1	Пресс-масленка ударного механизма	1
2	AIW1275-2	Передняя крышка корпуса	1
3	AIW1275-3	Направляющая втулка привода	1
4	AIW1275-4	Фиксатор привода	1
5	AIW1275-5	Кольцо уплотнительное фиксатора для привода	1
6	AIW1275-6	Привод	1
7	AIW1275-7	Палец ударного механизма	2
8	AIW1275-8	Молоток ударного механизма	2
9	AIW1275-9	Корпус ударного механизма	1
10	AIW1275-10	Подшипник	1
11	AIW1275-11	Передняя крышка пневматического двигателя	1
12	AIW1275-12	Статор пневматического двигателя	1
13	AIW1275-13	Ротор пневматического двигателя	1
14	AIW1275-14	Палец	1
15	AIW1275-15	Лопасты ротора пневматического двигателя	6
16	AIW1275-16	Задняя крышка пневматического двигателя	1
17	AIW1275-17	Подшипник	1
18	AIW1275-18	Кольцо уплотнительное	1
19	AIW1275-19	Корпус механизма переключения реверса	1
20	AIW1275-20	Кольцо уплотнительное	1
21	AIW1275-21	Прокладка корпуса передняя	1

№ рис.	Артикул	Наименование	кол-во, шт.
22	AIW1275-22	Корпус гайковерта	1
23	AIW1275-23	Прокладка корпуса задняя	1
24	AIW1275-24	Задняя крышка корпуса гайковерта	1
25	AIW1275-25	Шарик фиксатора механизма переключения реверса	1
26	AIW1275-26	Пружина фиксатора механизма переключения реверса	1
27	AIW1275-27	Винт крепления реверса	1
28	AIW1275-28	Реверс	1
29	AIW1275-29	Винт крепления корпуса	4
30	AIW1275-30	Клавиша куркового механизма	1
31	AIW1275-31	Кольцо уплотнительное	1
32	AIW1275-32	Штифт клавиши куркового механизма	1
33	AIW1275-33	Кольцо стопорное	1
34	AIW1275-34	Штифт клапанного механизма	1
35	AIW1275-35	Шайба клапанного механизма	1
36	AIW1275-36	Прокладка клапанного механизма	1
37	AIW1275-37	Клапан пневматический в сборе	1
38	AIW1275-38	Пружина клапана пневматического	1
39	AIW1275-39	Кольцо уплотнительное	3
40	AIW1275-40	Муфлер	1
41	AIW1275-41	Кольцо уплотнительное	1
42	AIW1275-42	Воздухозаборник в сборе	1
43	AIW1275-43	Штуцер	1