THORVIK®

ПАСПОРТ

МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



AHK9190 Молоток пневматический 190 мм в наборе с насадками, 9 предметов

EAC

1. Общие сведения и назначение

Молоток пневматический THORVIK® применяется для резки, рубки, разрушения материалов различной твердости и пластичности в зависимости от используемой насадки в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

Для нормальной работы пневматичесого инструмента THORVIK® воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

2. Спецификация

Код	THORVIK® №	Наименование
53689	AHK9190	Молоток пневматический 190 мм в наборе с насадками, 9 предметов

3. Технические характеристики

Хвостовик применяемых насадок, мм	10.2	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Цикличность, уд./мин.	3500	Размер пневмомолотка (длина), мм	191
Расход воздуха, средний, л.	113	Размер кейса (ДхШхВ), мм	330x60x190
Давление в магистрали, max, атм.	6.3	Вес пневмомолотка, кг	1.75
Диаметр шланга, мм	10	Вес набора, кг	2.82

4. Комплектация

4.1 Молоток пневматический.....1 шт.
4.2 Насадки в ассортименте, 170 мм.....5 шт.
4.3 Пружина возвратная.....1 шт.
4.4 Лубрикатор линейный.....1 шт.
4.5 Штуцер быстросъемного соединения 1/4"DR.....1 шт.
4.6 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.
4.7 Гарантийный талон .....1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации



Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого нанести 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуть соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоединить инструмент к воздушному шлангу, установить нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

Используйте только специализированное лубрикаторное масло для пневматического инструмента (напр. TM FillInn® FL103). Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневматического молотка.

Установите пружину на корпусе изделия и закрепите необходимую насадку в патроне инструмента.

Используйте линейный лубрикатор из набора для дополнительной смазки механизма пневматического молотка

Не подключать инструмент к воздушной линии до установки оснастки в патроне Пусковая кнопка, расположена в верхней части рукоятки позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. Ни в коем случае не включать инструмент в свободном положении - это опасно. Начало работы осуществлять только уперев насадку в обрабатываемую деталь.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снять оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки- перчаток с виброгасящим эффектом.





6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.
Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.
Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей.
Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат. Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента, избегайте падения инструмента, не допускайте хранения инструмента в условиях высокой влажности или критических температур. Не перемещайте инструмент, удерживая его за воздушный шланг.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®.

THORVIK®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия_____

Дата реализации_____

Наименование торговой организации_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель:_____

Продавец:_____

Производитель: «WUFU AIR TOOLS»,No.100 Fugang Road, Shangma Industrial Zone, Shitang Town, Wenling City Zhejiang, China
«WUFU AIR TOOLS»,100 Фуганг Роад, Шангма Индастриал Зон, Шитанг Таун, Венлинг Сити, Чжецзян, КНР

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва, улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978