
ДЕТАЛИРОВКА.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

THORVIK

AIW1262S Гайковерт ударный пневматический 1/2"DR 9000 об/мин, 620 Нм Thorvik



№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	AIW1262S-1	Винт корпуса	1
2	AIW1262S-2	Гровер	1
3	AIW1262S-3	Передняя крышка корпуса	1
4	AIW1262S-4	Прокладка корпуса (передняя)	1
5	AIW1262S-5	Кольцевой фиксатор насадки	1
6	AIW1262S-6	Уплотнительное кольцо	1
7	AIW1262S-7	Приводной вал	1
8	AIW1262S-8	Палец ударного механизма	2
9	AIW1262S-9	Корпус ударного механизма	1
10	AIW1262S-10	Молоток ударного механизма	1
11	AIW1262S-11	Подшипник	1
12	AIW1262S-12	Передняя крышка пневматического двигателя	1
13	AIW1262S-13	Цилиндр	1
14	AIW1262S-14	Штифт	1
15	AIW1262S-15	Лопасти ротора	6
16	AIW1262S-16	Ротор	1
17	AIW1262S-17	Задняя крышка пневматического двигателя	1
18	AIW1262S-18	Подшипник	1

№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
19	AIW1262S-23	Курок	1
20	AIW1262S-24	Корпус гайковерта	1
21	AIW1262S-25	Шайба клапанного механизма	1
22	AIW1262S-26	Прокладка клапанного механизма	1
23	AIW1262S-27	Клапан	1
24	AIW1262S-28	Пружина	1
25	AIW1262S-29	Муфлер	1
26	AIW1262S-30	Уплотнительное кольцо	1
27	AIW1262S-31	Воздухозаборник (впускной штуцер)	1
28	AIW1262S-32	Фильтр	1
29	AIW1262S-33	Стопорное кольцо	1
30	AIW1262S-34	Прокладка	1
31	AIW1262S-35	Задняя крышка корпуса	1
32	AIW1262S-36	Уплотнительное кольцо	1
33	AIW1262S-37	Механизм переключения (реверс)	1
34	AIW1262S-38	Пружина фиксатора механизма переключения реверса	1
35	AIW1262S-39	Шарик фиксатора механизма переключения реверса	1
36	AIW1262S-40	Винт	1