

отбра®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАСОС РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

06.2025

Производитель: Производитель: JIAXING TAYEHUAEER TOOLS CO.,LTD
24 Putaoxin Village, Jinzhang Village, Xinfeng Town,
Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province
ЦЗЯСИН ТАЙХАУЭР ТУЛС КО., ЛТД
24 Путаосин Вилледж, Цзинчжанг Вилледж, Синфенг Таун,
Нанху Дистрикт, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс.

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

отбра®

Руководство по эксплуатации



арт. ОНТ810V

арт. ОНТ820V

НАСОС РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Спецификация

отбpa® №	Наименование
ОНТ810V	Насос ручной гидравлический 10т.
ОНТ820V	Насос ручной гидравлический 20т.

Технические характеристики

Артикул	ОНТ810V	ОНТ820V
Привод насоса	Ручной	
Объем резервуара, мл	500	700
Усилие, т	10	20
Рабочее давление, МПа	63	67
Габаритные размеры, мм	520x150x130	670x140x175
Вес нетто, кг	7	7.2

Комплектация поставки

Цилиндр гидравлический	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Ввод в эксплуатацию

Установите гидравлический насос на заранее подготовленную площадку. Надежно закрепите корпус насоса крепежными элементами. Соедините гидравлический насос при помощи шланга с исполнительным механизмом. После подключения следует удалить воздух из гидравлической системы. Для этого необходимо полностью открыть выпускной клапан, поворачивая его винт при помощи ручки вентиля против часовой стрелки, установить рукоятку в привод насоса и несколько раз качнуть. По завершении работ закрыть, без избыточного усилия, выпускной клапан поворотом вентиля по часовой стрелке. Изделие готово к эксплуатации.


Используйте жидкость для гидравлических прессов только хорошего качества (напр. TM Fillinn® FLP317). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин.

Техника безопасности

- Использовать гидравлический цилиндр только по назначению. Не превышать его номинальное усилие.
- В случае использования цилиндра в качестве подъемно-транспортного оборудования не работать под поднятым грузом.
- Не проводить самостоятельную разборку и модификацию изделия.
- Утилизируйте гидравлическую жидкость в соответствии с местным законодательством.
- Перед тем, как отсоединить гидравлический рукав, необходимо сбросить остаточное давление в системе.
- При проведении сервисных работ одевать защитные очки и перчатки.
- Не допускайте попадания грязи в гидравлическую систему.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах OMBRA®

Детализация оборудования



Описание детализации

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. БЛОК КЛАПАНОВ | 18. ПРУЖИНА |
| 2. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 19. ВИНТ |
| 3. УПЛ. КОЛЬЦО | 20. СТАЛЬНОЙ ШАРИК |
| 4. РЕЗЕРВУАР | 21. МАНЖЕТА |
| 5. УПЛ. КОЛЬЦО | 22. ПРУЖИНА |
| 6. ГАЙКА | 23. ВИНТ |
| 7. УПЛ. КОЛЬЦО | 24. МАНЖЕТА ВИНТА |
| 8. ТЯГА | 25. УПЛ. КОЛЬЦО |
| 9. УПЛ. КОЛЬЦО | 26. УПЛ. КОЛЬЦО |
| 10. НОЖНА НАСОСА | 27. ВИНТ |
| 11. ШЛАНГ | 28. У-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО |
| 12. МУФТА | 29. ПЛУНЖЕР |
| 13. ПЫЛЕЗАЩИТА | 30. ШТИФТ |
| 14. В ШАР | 31. СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 15. УПЛ. КОЛЬЦО | 32. ШТИФТ |
| 16. ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН | 33. РЫЧАГ НАСОСА |
| 17. ШАР | 34. РУЧКА |
| | 35. ЧЕХОЛ РУЧКИ |

Хранение и транспортировка

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным товаром в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

- Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения не ограничен.



Гарантийные
обязательства



Сервисные
центры